STIRA e ASPIRA® TOP

POLTI®
INNOVATIVE BY NATURE.

A
B
C
D
F
G
H
I
J
K

Vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig die vorliegende Bedienungsanleitung lesen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
weil Sie einem Polti-Produkt der Vorzug gaben, möchten wir uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Der Bügeltisch, den Sie ausgewählt haben, ist eine ideale Ergänzung zu Ihrer Bügelstation.
*Das **feste und kräftige Metallgestell** ist in die **Höhe regulierbar** und hat eine große Arbeitsfläche mit einer speziellen, **korrosionsfesten Oberfläche**, die eine lange Haltbarkeit garantiert.*

*Stira&Aspira Top hat die **Ansaugungstätigkeit**, die den Kopf auf dem Brett blokiert, um die Bildung verdrießlicher Fältchen so gewöhnlich mit den herkömmlichen Bügelbretter zu verhindern. Auch ist sehr leichter mit der Ausaugungstätigkeit Hose mit der Falte oder plissierte Kleider, zu bügeln. Die Fläche hat auch die **Wärmetätigkeit**, die die Gewebe trocknet und das Bügeln leichter, sneller und weniger anstrengend macht. Für feineren Stücke, außerdem, erlaubt die **Hauchenwendung** die Gewebe, aufzublasen, wenn sie sie aus dem Brett hebt, um licht sie streifen und sie nur durch den Dampf bügeln, zu können.*

Die gesamte Bügelfläche ist mit einem Molltontuch und einem Schutzbezug aus Baumwolle bezogen, die beide in der Waschmaschine waschbar sind.

Unsere Bügeltische unterstehen den höchsten Sicherheitskontrollen.

Bevor Sie Ihr Bügelbrett in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

LEGENDE

A) Bügelfläche
B) Griff zur Einstellung der Höhe
C) Ablagegitter für Vaporella
D) Haupt- /Heizungsschalter
F) Hauptschalter:
I Aufblasfunktion
II Absaugfunktion
G) Deckel der Steckdose
H) Steckdose für das Bügeleisen
I) Stromanschlusskabel
J) Halterung für Stromanschlusskabel
K) Kabelhalter für Bügeleisenkabel

Modelländerung in Ausstattung, technischen Daten und Zubehör vorbehalten.Technische und Herstellungdaten können von POLTI S.p.A. ohne Vorankündigung geändert werden, wenn sich dies als nützlich erweisen sollte.

CE *Dieses Gerät entspricht der EC-Direktive 89/336, die von der 93/68 (EMC) verändert wurde, und der Direktive 73/23, die von der 93/68 (Niederspannung) verändert wurde.*

VORSICHTSMAßNAHMEN BEIM GEBRAUCH

DIESE GEBRAUCHSSANWEISUNGEN AUFBEWAHREN.

- Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam, bevor Sie das Gerät verwenden
- Jeder nicht mit den vorliegenden Anweisungen übereinstimmende Gebrauch führt zum Erlöschen der Garantie.
- Das elektrische Netz, an welches das Gerät angeschlossen werden soll, muss den gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose eine Erdschutzleitung besitzt.
- Bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, dasselbe immer mit dem dazu bestimmten Schalter ausschalten.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, empfiehlt es sich, den Netzstecker abzuzie-

hen. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass das Netzkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Speisekabel nicht durch Ziehen an demselben ausstecken, sondern, um Schäden an der Steckdose zu vermeiden, den Netzstecker herausziehen.
- Nicht gestatten, dass das Speisekabel Drehungen, Quetschungen oder Dehnungen erleidet oder mit scharfen oder aufgeheizten Flächen in Kontakt kommt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder wichtige Teile des Geräts beschädigt sind.
- Keine, vom Hersteller nicht genehmigten, elektrischen Verlängerungsstücke verwenden, die Schäden und Brände verursachen könnten.
- Falls das Auswechseln des Netzkabels erforderlich ist, wird empfohlen, sich an ein zugelassenes Kundendienstzentrum zu wenden, da ein spezielles Zubehörteil erforderlich ist.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen oder Füssen, wenn der Netzstecker in der Steckdose sitzt.
- Das Gerät nie barfuss in Betrieb nehmen.
- Das Gerät nie in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen und mit Wasser gefüllten Behälter verwenden.
- Das Gerät, das Kabel oder die Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Die Verwendung des Geräts in explosionsgefährdeten Umgebungen ist verboten.
- Das Gerät nicht bei Vorhandensein von Giftstoffen benutzen.
- Das heiße Gerät nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen abstellen.
- Das Gerät nicht der Witterung aussetzen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von eingeschalteten Kochherden, Elektroöfen oder, auf keinen Fall in der Nähe von Wärmequellen stellen.
- Das Gerät keinen Extremtemperaturen aussetzen.
- Nicht gestatten, dass das Gerät von Kindern oder Personen benutzt wird, die nicht mit seiner Funktionsweise vertraut sind.
- Die Tasten nicht zu heftig drücken und die Benutzung von spitzen Gegenständen, wie Stifte und Ähnliches vermeiden.
- Das Gerät immer auf stabile Flächen stellen.
- Sollte das Gerät hingefallen sein, muss es von einer autorisierten Kundendienststelle überprüft werden, da interne Störungen vorhanden sein könnten, die die Sicherheit des Produktes einschränken.
- Bei Defekten oder Störungen das Gerät ausschalten und niemals versuchen es zu zerlegen sondern sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör, die vom Hersteller zugelassen sind, um die Sicherheit des Geräts nicht zu beeinträchtigen.
- Das Speisekabel niemals um das Gerät herum wickeln und in keinster Weise, wenn das Gerät heiß ist.
- Während des Betriebs ist es erforderlich, die waagerechte Lage des Geräts beizubehalten.
- Vor der Reinigung des Gerätes, dieses abkühlen lassen.
- Vor dem Wegstellen des Gerätes darauf achten, dass das Gerät komplett abgekühlt ist.
- Dieses Gerät ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, deren Auswechselung einem autorisierten Techniker vorbehalten ist.
- **Es wird empfohlen, ausschließlich Originalprodukte von Polti zu benutzen, da Produkte anderer Marken nicht für den Gebrauch mit Polti-Produkten geeignet sein und zu unangenehmen Beschädigungen führen können.**
- ACHTUNG falls im Sitzen gebügelt wird, ist es unter allen Umständen zu vermeiden die Beine unter das Bügelbrett zu stellen, der Dampf könnte Verbrennungen verursachen.
- Bügeln Sie nur auf dampfdurchlässigen, hitzeunempfindlichen Unterlagen.

- Betätigen Sie den Haken des automatischen Verschlusses (**B**) ausschließlich wenn das Bügelbrett horizontal auf dem Boden liegt. Beim Entriegeln und Zusammenklappen des Bügelbretts ist darauf zu achten, dass man das Brett bis zum Boden führt.
- Überzeugen Sie sich bei einem eventuellen Austausch der Bügelbrettauflage oder des Bügelbrettbezugs, dass das Material feuchtigkeitsdurchlässig ist. Undurchlässige Gewebe könnten sich durch Wärme und Feuchtigkeit verändern.
- **ACHTUNG :** Die beheizte Bügelfläche erreicht an der Spitze und unter dem Bügeltischbezug sehr hohe Temperaturen. Bitte nicht berühren – Verbrennungsgefahr!
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (inbegriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorieller oder geistiger Kapazität geeignet oder die nicht die ausreichende Kenntnis besitzen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden hinsichtlich des Gebrauchs des Geräts von einer Person unterwiesen, die für deren Sicherheit verantwortlich ist.
- Kinder beaufsichtigen um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

RICHTIGES VERWENDUNG DES GERÄTES

Dieses Gerät ist für den haeuslichen den hier aufgeführten Beschreibungen und Anleitungen vorgesehen. Es empfiehlt sich, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und für einen eventuellen zukünftigen Gebrauch aufzubewahren.

Für eventuelle Unfälle, die auf unsachgemäßen, nicht den vorliegenden Gebrauchsanweisungen entsprechenden Gebrauch von Stira e Aspira zurückzuführen sind, lehnt Polti S.p.A jegliche Haftung ab.

ACHTUNG

Richtlinie 2002/96/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte - WEEE): Benutzerinformationen

Dieses Produkt entspricht der EU- Richtlinie 2002/96/EU.

Das Symbol des auf dem Gerät dargestellten, durchgestrichenen Korbes gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gesondert vom Hausmüll zu behandeln ist.

Am Ende der Nutzungsdauer ist der Benutzer für die Überantwortung des Geräts an geeignete Sammelstellen verantwortlich.
Die angemessene, getrennte Müllsammlung zwecks umweltkompatibler Behandlung und Entsorgung für den anschließenden Recyclingbeginn des nicht mehr verwendeten Geräts trägt zur Vermeidung möglicher schädlicher Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei und begünstigt das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt zusammengesetzt ist.
Für nähere Informationen bezüglich der zur Verfügung stehenden Sammelsysteme, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Müllentsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem der Kauf getätigt worden ist.

VORBEREITUNG

1a. Legen Sie das Bügelbrett auf den Boden.
2a. Ziehen Sie den Hebel des automatischen Verschlusses (**B**) nach oben indem Sie gleichzeitig mit der Hand Druck auf die Spitze der Fläche (**A**) ausüben.
Mit Betätigung des Hebels, lässt sich die gewünschte Höhe einstellen.
3a. Montieren Sie den Kabelhalter (**K**) in der vorgesehenen Pos. am Gehäuse.

BETRIEB

1b. Stecken Sie das Stromanschlusskabel in eine hierfür geeignete Steckdose.
2b. Zur in Betriebnahme der Steckdose (**H**) müssen sie den Deckel (**G**) öffnen.
3b. Um das Bügelbrett in Betrieb zu nehmen, drücken Sie den Hauptschalter (**D**). Dadurch wird das System in Betrieb genommen. Warten Sie wenige Minuten, bis das System die notwendige Betriebstemperatur erreicht hat. können die Funktionen

Gebläse und Absaugung in Betrieb genommen werden.

GEBLÄSE: Wird der Hauptschalter (**F**) in Position (**I**) gestellt, wird die Wäsche durch einen Sanften, warmen Luftstrom angehoben. Dadurch wird die Wäsche, wie auf einem Luftkissen, sehr leicht und schonend nur mit Dampf gebügelt.

ABSAUGUNG: Wird der Hauptschalter (**F**) in Position (**II**) gestellt, dringt der Dampf durch das Gewebe, Restfeuchtigkeit wird vermieden, die Wäsche wird fixiert.

Anmerkung: Um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden, empfehlen wir während des Bügelns mit Dampf, immer die Absaugung zu benutzen.

SCHLUß

1c. Schalten Sie auf den Allgemeinschalter (**D**) und den Betriebsschaltung (**F**).
ANMERKUNG: Bevor Sie das Brett wieder legen, lassen Sie die Flächehitze (**D**) einigen Minuten eingeschaltet, um die eventuelle während des Bügel ausgebildete Kondensation zu trocknen lassen.
2c. Ziehen Sie das Netzanschlusskabel aus der Steckdose und entfernen Sie die Bügelstation.
3c. Rollen Sie das Netzanschlusskabel (**I**) um die Halterung (**J**).
4c. Ziehen Sie den Griff zur Höhenverstellung (**B**) und halten das Bügelbrett (**A**) dabei fest.
5c. Das Brett kann nun wieder auf den Boden abgesenkt und untergebracht werden.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM GEBRAUCH

- **Vor allen Pflegearbeiten (Reinigung, Entleerung, u.s.w.) das Gerät vom Netz trennen.**
- Für die Außenreinigung des Geräts, einfach ein feuchtes Tuch benutzen. Die Benutzung von Lösungs- oder Reinigungsmitteln, welche die Kunststoffoberfläche beschädigen könnten, vermeiden.